

## **Montering av Komposittplater på Trelekter**

1. Max CC skruer 500mm.
2. Skruehull 15mm fra kanten av platen.
3. Det anbefales og forbore platene.
4. Tre-lekter 36×68mm (ikke impregnerte trelekter og viktig med god lufting eventuelt krysslekting).
5. La folien sitte på til du har montert platen for å unngå riper, men fjern folien innen 1 mnd. etter montering for å unngå at lim-rester fester seg på aluminiumen.
6. Max åpning mellom platene: 4 – 6mm.
7. Husk alltid å bruk EPDM bånd (gummibånd) på tre-lekter.
8. Platene monteres etter pilens retning.
9. Hvis det oppstår lim-rester etter fjerning av folie, vask bort med White Spirit. (Tips: Ha en klut tilgjengelig).
10. **NB:** Ikke bruk platesaks til kapping av komposittplater! Kun verktøy som er godkjent for kapping av komposittplater som Makita Sporkutter, se bilde.

### **Makita Sporkutter Aluminium 1300W 118mm CA5000XJ.**



🔩 Skruer til å feste i treverk med lakkert hode:



● EPDM Bånd til å feste på trelektene:



Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon eller epost hvis du har noen spørsmål.

☎ Telefon 23 00 65 80 / 908 11 000 | ✉ [alunor@alunor.no](mailto:alunor@alunor.no)